

FICHE SIGNALÉTIQUE

BRILLIANT^{MC}

Activer de détachant pré-nettoyage



Activer de détachant pré-nettoyage

PRÉSENTATION DU PRODUIT

L'activer de détachant pré-nettoyage BRILLIANT^{MC} est un agent détachant multifonction que est formulé pour offrir une versatilité exceptionnelle sur une large gamme de taches et de tissus. Agit en douceur sur les fibres et les tissus.

L'activer de détachant pré-nettoyage BRILLIANT^{MC} contient des agents spéciaux ciblant l'élimination de l'huile et de la graisse.

L'activer de détachant pré-nettoyage BRILLIANT^{MC} est un produit biodégradable à base biologique.

L'activer de détachant pré-nettoyage BRILLIANT^{MC} est ininflammable et ne peut pas entraîner la combustion, conformément à ASTM D 4206.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Apparence :	Liquide clair et incolore à ambre
Odeur :	Légère odeur de banane
Gravité spécifique :	1.01 g/ml
pH :	8.0 +/- 1.0

USAGE DU PRODUIT

Appliquer à l'état pur sur les taches des vêtements et frotter doucement avant de mettre les vêtements dans la charge à laver.

Compatible avec les équipements de nettoyage à l'eau professionnels construits expressément à cette fin, et pour les traitements de blanchissage professionnel.

DURÉE DE VIE ET CONSERVATION

Durée de vie de 5 ans dans de récipients non ouverts.
Conserver à des températures entre 10°C - 40°C.

EMBALLAGE

- 4L Contenant format échantillon avec poignée
- 20L Sceau en PEHD cube standard

Pour l'utilisation dans les appareils de la marque Miele et autres équipements de nettoyage à l'eau professionnels qualifiés.

